

SLIM WALLET NÁVOD K POUŽITÍ



další info

peakdesign.cz/produkt/slim-wallet/



Pro přístup ke kartám otevři a zatáhni nahoru za magnetický taháček.



Zatlačením na karty je zasuneš do pouzdra, poté zavři peněženku na magnetický taháček.

Pozn: Peněženka karty nedemagnetizuje ani jinak nepoškozuje.

Pro Tip: Při vkládání karet zatlačte na spodní část peněženky směrem nahoru, abyste ji bezpečně uchopili.