

# STAND WALLET

## NÁVOD K POUŽITÍ



další info

[peakdesign.cz/produkt/stand-wallet/](https://peakdesign.cz/produkt/stand-wallet/)



Pro přístup ke kartám otevři a zatáhni nahoru za magnetický taháček.



Zatlačením na karty je zasuneš do pouzdra, poté zavři peněženku na magnetický taháček.

**Pozn:** Peněženka karty nedemagnetizuje ani jinak nepoškozuje.

**Pro Tip:** Při vkládání karet zatlačte na spodní část peněženky směrem nahoru, abyste ji bezpečně uchopili.