

EVERYDAY LOOP CASE NÁVOD K POUŽITÍ



další info

peakdesign.cz/produkt/everyday-case/

VYSUNUTÍ POUTKA JEDNOU RUKOU

Skryté panely lze stlačit na obou stranách poutka a umožnit tím navléknutí poutka na prst bez pomoci druhé ruky.



VYSUNUTÍ POUTKA OBĚMA RUKAMA

Nehtem nebo špičkou prstu vysuň poutko a poté do něj zasuň prst.



Tip: Pro nalezení nejlepšího úchopu vyzkoušej různé prsty.